

GEN 2.5 LUETTELO RADIOSUUNNISTUSLAITTEISTA

Käyttötarkoitus:

A = Lentopaikan radiosuunnistuslaite

E = Reittisuunnistuslaite

GEN 2.5 LIST OF RADIO NAVIGATION AIDS

Purpose:

A = Aerodrome radio navigation aid

E = En-route radio navigation aid

GEN 2.5.1 Radiosuunnistuslaitteet tunnusten mukaan / Radio navigation aids by ID

ID	Station	FAC	Purpose
1	2	3	4
AKU	AKUJÄRVI	L	A
ANT	ANTONI	DME	AE
AS	KEMI-TORNIO	L	A
B	KITTILÄ	L	A
ESS	ESSE	L	A
ET	ENONTEKIÖ	DME	AE
ET	ENONTEKIÖ	ILS	A
G	IVALO	L	A
G	KEMI-TORNIO	L	A
HA	HALLI	DME	A
HA	HALLI	ILS	A
HAL	HALLI	DVOR/DME	AE
HEL	HELSINKI	DVOR/DME	AE
HG	HELSINKI-VANTAA	DME	AE
HG	HELSINKI-VANTAA	ILS	A
HK	HELSINKI-VANTAA	DME	A
HK	HELSINKI-VANTAA	ILS	A
HL	HELSINKI-VANTAA	DME	AE
HL	HELSINKI-VANTAA	ILS	A
HOU	KITTILÄ	DME	A
HOU	KITTILÄ	LOC	A
HTV	HELSINKI-VANTAA	DME	A
HTV	HELSINKI-VANTAA	ILS	A
HUO	HELSINKI-VANTAA	DME	A
HUO	HELSINKI-VANTAA	ILS	A
IJ	SEINÄJOKI	L	A
IL	SEINÄJOKI	ILS	A
IV	IVALO	DME	AE
IV	IVALO	ILS	A
JNS	JOSIE	DME	AE
JO	JOENSUU	DME	AE
JO	JOENSUU	ILS	A
JY	JYVÄSKYLÄ	DME	AE
JY	JYVÄSKYLÄ	ILS	A
KAD	KADIS	DME	AE
KE	KEMI-TORNIO	DME	AE
KE	KEMI-TORNIO	ILS	A
KEM	KEMI	L	A
KI	KAJAANI	DME	AE
KI	KAJAANI	ILS	A

ID	Station	FAC	Purpose
1	2	3	4
KIT	KITTILÄ	L	A
KK	KOKKOLA-PIETARSAARI	DME	AE
KK	KOKKOLA-PIETARSAARI	ILS	A
KLA	KANTOLA	DME	AE
KNI	KAINUU	DME	AE
KNS	KAUNIS	DME	AE
KO	KUUSAMO	DME	AE
KO	KUUSAMO	ILS	A
KRU	KRUUNU	L	A
KT	KITTILÄ	DME	A
KT	KITTILÄ	ILS	A
KU	KUOPIO	DME	AE
KU	KUOPIO	ILS	A
L	KITTILÄ	L	A
LNE	LUONET	DVOR/DME	AE
LP	LAPPEENRANTA	DME	AE
LP	LAPPEENRANTA	ILS	A
M	MIKKELI	L	A
MAR	MARIE	DVOR/DME	AE
MI	MIKKELI	ILS	A
MI	MIKKELI	L	A
O	SEINÄJOKI	L	A
ORM	ORIMAA	DME	AE
OU	OULU	DME	AE
OU	OULU	ILS	A
OUK	OULU	DVOR/DME	AE
PIR	PIRKKA	DVOR/DME	AE
PO	PORI	DME	AE
PO	PORI	ILS	A
PRI	PREVIK	DVOR/DME	AE
PSJ	SEINÄJOKI	L	A
PVO	PORVOO	DME	AE
RO	ROVANIEMI	DME	AE
RO	ROVANIEMI	ILS	A
ROI	ROVANI	DVOR/DME	AE
RUS	RUSKO	DVOR/DME	AE
S	MIKKELI	L	A
SA	SAVONLINNA	DME	A
SA	SAVONLINNA	ILS	A
SD	MARIEHAMN	DME	A
SD	MARIEHAMN	ILS	A
SVL	LINNA	DME	AE
TOL	TOLO	L	A
TP	TAMPERE-PIRKKALA	ILS	A
TU	TURKU	DME	AE
TU	TURKU	ILS	A
UT	UTTI	DME	A
UT	UTTI	ILS	A

ID	Station	FAC	Purpose
1	2	3	4
UTT	UTTI	DVOR/DME	AE
V	IVALO	L	A
V	KOKKOLA-PIETARSAARI	L	A
VA	VAASA	DME	AE
VA	VAASA	ILS	A
VAS	VAASA	DVOR/DME	AE
VEH	VEHKAA	DVOR/DME	AE
VIL	VILMAS	DME	AE
VTI	VIHTI	DME	AE
Y	KEMI-TORNIO	L	A

GEN 2.5.2 Radiosuunnistuslaitteet aseman mukaan / Radio navigation aids by station

Station	ID	FAC	Purpose
1	2	3	4
AKUJÄRVI	AKU	L	A
ANTONI	ANT	DME	AE
ENONTEKIÖ	ET	DME	AE
ENONTEKIÖ	ET	ILS	A
ESSE	ESS	L	A
HALLI	HAL	DVOR/DME	AE
HALLI	HA	DME	A
HALLI	HA	ILS	A
HELSINKI	HEL	DVOR/DME	AE
HELSINKI-VANTAA	HG	DME	AE
HELSINKI-VANTAA	HG	ILS	A
HELSINKI-VANTAA	HK	DME	A
HELSINKI-VANTAA	HK	ILS	A
HELSINKI-VANTAA	HL	DME	AE
HELSINKI-VANTAA	HL	ILS	A
HELSINKI-VANTAA	HTV	DME	A
HELSINKI-VANTAA	HTV	ILS	A
HELSINKI-VANTAA	HUO	DME	A
HELSINKI-VANTAA	HUO	ILS	A
IVALO	G	L	A
IVALO	IV	DME	AE
IVALO	IV	ILS	A
IVALO	V	L	A
JOENSUU	JO	DME	AE
JOENSUU	JO	ILS	A
JOSIE	JNS	DME	AE
JYVÄSKYLÄ	JY	DME	AE
JYVÄSKYLÄ	JY	ILS	A
KADIS	KAD	DME	AE
KAINUU	KNI	DME	AE
KAJAANI	KI	DME	AE
KAJAANI	KI	ILS	A
KANTOLA	KLA	DME	AE

Station	ID	FAC	Purpose
1	2	3	4
KAUNIS	KNS	DME	AE
KEMI	KEM	L	A
KEMI-TORNIO	AS	L	A
KEMI-TORNIO	G	L	A
KEMI-TORNIO	KE	DME	AE
KEMI-TORNIO	KE	ILS	A
KEMI-TORNIO	Y	L	A
KITTILÄ	KIT	L	A
KITTILÄ	B	L	A
KITTILÄ	HOU	DME	A
KITTILÄ	HOU	LOC	A
KITTILÄ	KT	DME	A
KITTILÄ	KT	ILS	A
KITTILÄ	L	L	A
KOKKOLA-PIETARSAARI	KK	DME	AE
KOKKOLA-PIETARSAARI	KK	ILS	A
KOKKOLA-PIETARSAARI	V	L	A
KRUUNU	KRU	L	A
KUOPIO	KU	DME	AE
KUOPIO	KU	ILS	A
KUUSAMO	KO	DME	AE
KUUSAMO	KO	ILS	A
LAPPEENRANTA	LP	DME	AE
LAPPEENRANTA	LP	ILS	A
LINNA	SVL	DME	AE
LUONET	LNE	DVOR/DME	AE
MARIE	MAR	DVOR/DME	AE
MARIEHAMN	SD	DME	A
MARIEHAMN	SD	ILS	A
MIKKELI	M	L	A
MIKKELI	MI	ILS	A
MIKKELI	MI	L	A
MIKKELI	S	L	A
ORIMAA	ORM	DME	AE
OULU	OUK	DVOR/DME	AE
OULU	OU	DME	AE
OULU	OU	ILS	A
PIRKKA	PIR	DVOR/DME	AE
PORI	PO	DME	AE
PORI	PO	ILS	A
PORVOO	PVO	DME	AE
PREVIK	PRI	DVOR/DME	AE
ROVANI	ROI	DVOR/DME	AE
ROVANIEMI	RO	DME	AE
ROVANIEMI	RO	ILS	A
RUSKO	RUS	DVOR/DME	AE
SAVONLINNA	SA	DME	A
SAVONLINNA	SA	ILS	A

Station	ID	FAC	Purpose
1	2	3	4
SEINÄJOKI	PSJ	L	A
SEINÄJOKI	IJ	L	A
SEINÄJOKI	IL	ILS	A
SEINÄJOKI	O	L	A
TAMPERE-PIRKKALA	TP	ILS	A
TOLO	TOL	L	A
TURKU	TU	DME	AE
TURKU	TU	ILS	A
UTTI	UTT	DVOR/DME	AE
UTTI	UT	DME	A
UTTI	UT	ILS	A
VAASA	VAS	DVOR/DME	AE
VAASA	VA	DME	AE
VAASA	VA	ILS	A
VEHKAA	VEH	DVOR/DME	AE
VIHTI	VTI	DME	AE
VILMAS	VIL	DME	AE

THIS PAGE INTENTIONALLY LEFT BLANK